

- 1) Forare il cartongesso
- 1) Drilling plasterboard

4017K

Ø5,6 cm.

1



4017J


Ø7,5 cm.



- 2) Effettuare il collegamento elettrico
- 2) Making the electrical connection




2



- 3) Inserire il prodotto nel cartongesso chiudendo le alette di fissaggio
- 3) Insert the product into the drywall by closing the mounting flaps

3



### PRODOTTO / PRODUCT

S-POT OUTDOOR

### MONTAGGIO / MOUNTING

Incasso / Recessed

### CODICI / CODES


4094K

4094J

### n°INSTALLATORI / n° INSTALLER



### STRUMENTI / STRUMENTS



### TEMPO / TIME



### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



### ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

**Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.**



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

**The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first**

## COLLEGAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL CONNECTION



Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

**Caution!** Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.


### ON/OFF

Versione ONOFF  
ONOFF Version




### DM

Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante  
Dimmable Version - Touch-DIM wiring



### DM

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione  
Dimmable Version - Management System wiring



### TF

Versione TAGLIO DI FASE

