

ITALIANO**Accensione / Spegnimento**

Spegnimento: breve pressione del pulsante < 0,4 secondi

Accensione: breve pressione del pulsante < 0,4 secondi

Dimmerazione

Pressione lunga del pulsante > 0,5 secondi

Caso 1: Se le lampade sono spente, si accenderanno al minimo dell'intensità.

Caso 2: Se le lampade sono accese, dimmereranno nella direzione opposta rispetto alla precedente.

Sincronizzazione apparecchi

Premere per 40 secondi il pulsante TouchDIM.

Tutte le lampade andranno al 100% della loro intensità.

ENGLISH**Switching On / Off**

Switching off: short press of the push-button < 0.4 seconds

Switching on: short press of the push-button < 0.4 seconds

Dimming

Long press of the push-button > 0.5 seconds

Case 1: If the lamps are switched off, they will switch on at the minimum light intensity.

Case 2: If the lamps are switched on, they will dim in the opposite direction to the previous dimming direction.

Luminaire Synchronization

Press and hold the TouchDIM push-button for 40 seconds.

All lamps will go to 100% of their light intensity.

DEUTSCH**Ein- / Ausschalten**

Ausschalten: kurzer Tastendruck < 0,4 Sekunden

Einschalten: kurzer Tastendruck < 0,4 Sekunden

Dimmen

Langer Tastendruck > 0,5 Sekunden

Fall 1: Wenn die Leuchten ausgeschaltet sind, schalten sie sich mit minimaler Lichtintensität ein.

Fall 2: Wenn die Leuchten eingeschaltet sind, dimmen sie in die entgegengesetzte Richtung zur vorherigen Dimmrichtung.

Synchronisierung der Leuchten

Die TouchDIM-Taste 40 Sekunden lang gedrückt halten.

Alle Leuchten gehen auf 100 % ihrer Lichtintensität.