

#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


# **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- A) Svitare la base e rimuoverla dalla cover
- A) Unscrew the base and remove it from the cover
- B) Fissare la base a plafone tramite appositi tasselli
- B) Fix the base to the ceiling the fisher expansion







- C) Effettuare il collegamento elettrico primario
- C) Make the primary electrical connection
- D) Inserire la sorgente GU10 (spingere e ruotare di 30°)
- D) Insert the GU10 source (push and rotate 30°)



- E) Avvitare la cover sulla base
- E) Screw the cover to the box





# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Rev.A

### PRODOTTO / PRODUCT

S-POT HOME

#### MONTAGGIO / MOUNTING

Lampada a plafone / Ceiling lamp

# CODICI / CODES

3018COF - 3018DOF - 3018EOF - 3018FOF

#### n°INSTALLATORI / n° INSTALLER



#### STRUMENTI / STRUMENTS



#### TEMPO / TIME



# **CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**







## ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power suppy before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first







Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power suppy before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.

# Versione ONOFF ONOFF Version

