

A) Fissare a plafone la scocca con tasselli adeguati al supporto.
A) Fix the base using the right dowels for the support.

B) Effettuare il collegamento elettrico primario.
B) Make the primary electrical connection.




C) Fissare i tubi porta-faretti alla cover.
C) Fix the spotlight tubes to the cover.

D) Effettuare il collegamento elettrico secondario.
D) Make the secondary electrical connection.



E) Chiudere la scocca con le viti fornite.
E) Close the spots base using the provided screw.



PRODOTTO / PRODUCT

MICRO

MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone / Ceiling


CODICI / CODES

3039EOF - 3039EDM - 3039ETF

n°INSTALLATORI / n° INSTALLER



STRUMENTI / STRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first



COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION



Collegare a lampada non alimentata. Rischio fulminazione led.
Make the electrical connection always with the lamp not powered.
LED lightning hazard.



Versione ONOFF
ONOFF Version

* Collegamento elettrico primario
Primary electrical connection



Versione TAGLIO DI FASE
PHASE CUT Version

* Collegamento elettrico primario
Primary electrical connection



COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION




Collegare a lampada non alimentata. Rischio fulminazione led.
Make the electrical connection always with the lamp not powered.
LED lightning hazard.

Versione Dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring



Collegamento elettrico primario
Primary electrical connection



Touch-DIM

Sincronizzazione di più apparecchi:
premere il pulsante per 40 secondi


Synchronizing multiple devices:
Press the button for 40 seconds

Mehrere Geräte synchronisieren:
Taste 40 Sekunden lang gedrückt halten.

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring



Collegamento elettrico primario
Primary electrical connection



Sistema di gestione
Management system

