
A) Fissare i millimetrici a plafone con tasselli adeguati al supporto e regolare il cavo.

A) Fix the griplocks using the right dowels for the support and adjust the cable.



## PRODOTTO / PRODUCT

LEGGERA OUTDOOR

#### MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone / Ceiling

## CODICI / CODES

1032A<mark>54</mark> 1032B<mark>54</mark> 1032C<mark>54</mark>

## n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



#### STRUMENTI / INSTRUMENTS



## TEMPO / TIME



# **CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**





### ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first

