


- A) Fissare a plafone le staffe in posizione corrispondente ai corrispettivi cavi di sicurezza con **tasselli adeguati al supporto**.
A) Fix the ceiling brackets in position with the safety cable **using the right dowels for the support**.

- B) Fissare i cavetti di sicurezza interni alla lampada sulla staffe di sicurezza a plafone.
B) Fix the safety cable on the ceiling brackets.

- C) Effettuare il collegamento elettrico.
C) Make the electrical connection.



- D) Agganciare la lampada alle staffe di sicurezza a plafone.
D) Hook the lamp to the ceiling brackets.

PRODOTTO / PRODUCT

Omnia 24

MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone/Ceiling


CODICI / CODES

3060B - 3060D - 3060F - 3060Y
- 3060Z

n°INSTALLATORI / INSTALLERS n°



STRUMENTI / INSTRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.




La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first


COLLEGAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL CONNECTION



Versione ONOFF
ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante
Dimmable Version - Touch-DIM wiring



Sincronizzazione di più apparecchi:
premere il pulsante per 40 secondi

Synchronizing multiple devices:
Press the button for 40 seconds

Mehrere Geräte synchronisieren:
Taste 40 Sekunden lang gedrückt halten.

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione
Dimmable Version - Management System wiring

